

■メタルロール施工要領



メタルロールの施工完成写真



※ブチルの接着強度を十分に発揮させるために、カットした瓦の粉は必ず清掃し、表面が乾燥した状態で施工してください。



※メタルロールは、強化棟金具および芯木仕様が標準です。
 ■ 半端瓦は必ずしっかりと固定してください。
 ■ メタルロールを出来るだけ棟瓦の内側で納めるために、棟瓦を仮置きして、左右とも棟瓦幅マイナス5mm程度で墨打ちを行います。



■メタルロールの中心（：破線ライン）を芯木の中心に合わせて敷き広げ、タッカーにて（約300mmピッチ）棟芯木に固定します。
 ■隅棟では、軒先へ向けて施工すると効率的です。
 ■ジョイントは、約100mm重ねてください。



■裏面のブチル接着剤の保護紙をめくります。
 ※高温により、ブチルが過剰に軟化した場合は、冷めるのを待って保護紙をめくって下さい。



■墨に合わせてながら、先ず地瓦山部を仮押さえし、その他の部分を接着します。
 ※裏面ブチルの範囲を入念に接着してください。

■メタルロール施工要領



■特に地瓦段差部分は細かく指圧して馴染ませてください。



■隅巴部分では、地瓦裏へ巻き込みます。



■三ツ又部分でも十分に重ねてください。



■大巴部分では、巴瓦が重なる範囲で巻き込みます。



■壁当たり部分でも十分に立ち上げてください。



■万一、ブチルによって地瓦を汚損した場合は、布製ガムテープをブチルに貼り付けて引き剥がすと、除去できます。一度で取れない場合は、繰返し行ってください。