



## フリーハンドローラー ユーザーガイド

### 注意！

他の板金工具同様にフリーハンドローラーは、人体にぶついたり、落としたり、切ったりすることで危害を及ぼす可能性があります。本のページでさえ肌を切ることがありますので、ローラーと人体への安全に十分に配慮してご使用ください。

### 使用できる材料：

銅、ジンク、ステンレス鋼、アルミニウム、鋼、鉛、ガルバリウム

強い圧力をかけると柔らかい材料の場合、破損する可能性がありますのでご注意ください。

ご使用になる材料で加工する前に、端材などで一度テストされることをお勧めします。


1.0mm を超える硬い金属（鋼、ステンレス鋼）では使用しないでください。

ディスク部に破損を生じさせる原因となる恐れがあります。

### 使用法：

1. 板金素材の下に柔らかい下敷きを置きます。  
(ゴム板や段ボールなどがよく使用されます。)

2. その後、施工を開始します。



### 清掃：

柔らかいコットンタオルで拭いてください。

埃や錆を避けるために、フリーハンドローラーを付属の収納袋に保管してください。


### 親愛なるお客様へ：

フリーハンドローラーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。SNSなどのソーシャルメディアで、是非あなたの作品を投稿して共有してください。

その際は、japonikarooftingsystemのタグを付けて投稿してください。


皆様の作品を楽しみにしております。

宜しく願いいたします。




## 使用例 1 :

煙突などの複雑な雨押え部の曲げ加工に



## 使用例 2 :

1枚の板金部材から、湾曲した出窓の雨押え加工に




## 使用例 3 :

装飾材の加工に



## 使用例 4 :

外壁材などに波形状の加工をする時に





ジャポニカ株式会社

<https://www.japonika.jp>



ジャポニカ株式会社 ホームページ



ジャポニカ株式会社  
ピロ プロファイル  
詳細ページ



ジャポニカ株式会社 公式 Instagram

### ■大阪本社

〒534-0024 大阪市都島区東野田町1-9-3-1304  
TEL : 06-6353-8260 FAX : 06-6353-8262

### ■東京支店

〒110-0001 東京都台東区谷中3-14-6 海野ビル104  
TEL : 03-5842-1706 FAX : 03-5842-1316

E-mail : [info@japonika.jp](mailto:info@japonika.jp)